

Инструкция

по установке и эксплуатации омывателей фар

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во избежание выхода из строя омывателя запрещается его эксплуатация:
при температуре ниже 0 С без применения специальных незамерзающих жидкостей;
без предохранителя требуемого номинала;
без подключения блока управления;
на автомобилях с напряжением бортовой сети, отличным от 12В и заземленным положительным полюсом аккумулятора;
с незаполненным жидкостью бачком.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обязательно применять сетчатый фильтр при заливке бачка жидкостью.
По мере загрязнения бачка осуществлять его тщательную промывку.
При замерзании жидкости в омывателе необходимо произвести его полное размораживание в теплом помещении.
В случае обнаружения утечки жидкости в подводящих магистралях необходимо проверить затяжку хомутов.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Омыватель может быть установлен на автомобилях, оборудованных бачком с резервным гнездом под насос.

В ином случае потребуется замена или установка дополнительного бачка.

Омыватель устанавливается в моторный отсек автомобиля, форсунки - на передний бампер, кнопка включения омывателя монтируется в салоне.

1. При установке омывателя снимите клемму (-) с аккумулятора.
2. На некоторых моделях автомобилей для монтажа омывателя возможно потребуется снятие бампера.
3. На бампере разметьте места установки форсунок по центрам фар, при этом расстояние от форсунки до центра фары должно быть в пределах 70-100мм.
Просверлить в бампере отверстие М17 мм под форсунку. Если на плоскости прилегания форсунки к бамперу имеется штырь-фиксатор, то просверлите в бампере второе отверстие М4 мм под этот фиксатор. Установите на бампер форсунки и закрепите их саморезами.
4. Расположить клапан-тройник между форсунками в районе бампера.
Хомутами закрепить клапан-тройник крышкой вниз и нижним штуцером в сторону бачка омывателя.
Надеть и закрепить хомутом на нижний штуцер тройника рукав, идущий к насосу бачка омывателя.
На оставшиеся 2 верхних штуцера надеть и закрепить хомутами рукава, идущие к форсункам. Закрепить рукава на форсунках.
Закрепить рукава внутри бампера ленточными хомутами.